

1 设置和取消定时功能

双功能(冬季)状态下, 长按“**定时键**”1秒, 可以取消或开启定时功能。

取消该功能, 则进入全天加热状态, “时钟标志”不点亮。

开启定时后, 当前时间所对应定时段打开则“时钟标志”长亮, 当前时间对应时段关闭则“时钟标志”闪烁;

2 选定要设置的日期

在采暖模式下, 如果开启了定时功能: 按“**设置键**”图标“时钟标志”闪烁, 屏幕上的日期1, 2, 3, 4, 5, 6, 7数字位置之一闪烁显示当前要设置的日期(如周一), 而时钟位置“88: 88”显示当前设定日(如周一)的定时状态, 时钟位置“88: 88”点亮的时段表示为定时开机时段, 未点亮时段内则不启动工作。此时操作“**上升键**”或“**下降键**”就会递增(如周二)或递减(如周日)选择下一个日期。为方便使用者操作, 每次选择日期操作, 先进入选择当前日期(比如当前日期为周二, 在开机状态下按设置键直接设置周二的定时)。

3 在选定的日期上设置要开启和关闭的小时时段

在 2 中, 选定的日期闪烁, 此时按“**设置键**”, 进入该日期的开关机小时设定。此时时钟圆盘上24个小时中点亮小时表示该小时内采暖开机工作; 不亮的小时为采暖关机; 闪烁的小时表示当前正在操作的时段, 对应圆盘中心小时数据位置指示当前设置的小时, 分钟位置的“ON”或“OF”表示当前时段为开或关。

使用“**上升键**”或“**下降键**”选择要设定的小时段, 闪烁会跳到相应的小时段上, 按“**定时键**”该时段状态就会在“ON”与“OF”之间切换, 表示开启或关闭该小时段的定时。

此时再次按“**设置键**”, 设置会重新回到上一级菜单定时日期选择。

4 例子:

如周二的11点至14点开机, 18点至周三的6点开机, 该两日内其余时间为关机状态。

操作步骤: 采暖状态下, 长按“**定时键**”1秒, 开启定时功能, 按“**设置键**”进入定时日期选择, 按“**上升键**”或“**下降键**”滚动光标选择要开启的小时, 按“**定时键**”将11点至14点设置为“ON”, 其余设置为“OF”; 完成了周二的定时功能开启, 再按“**设置键**”回到日期选择, 按“**上升键**”或“**下降键**”选择日期为3, 把0时至6时的状态设定为“ON”, 其余设置为“OF”; 按“**开关键**”保存数据或8秒钟不再操作后自动保存设置数据。

5 定时段的恢复

单功能(夏季)或关机状态下, 长按“**定时键**”5秒, 蜂鸣音提示后, 可以将定时段数据内容恢复至出厂状态。