

1 设置和取消定时功能

在冬季模式下（双功能模式），长按“**定时键**”3秒，可以切换供暖有无定时段设置，



无定时则

不点亮，此时系统开启全天供暖加热；定时



点亮，代表

定时开启，在对应时段按对应供暖设定温度加热；显示时段定亮表示该时间段不需供暖加热工作。

2 设置要开启和关闭的小时段

在开机状态下，定时使能打开，按“**定时键**”进入24时段设置，时间显示窗口88:显示对应的时段0-23，分钟显示窗口显示“on”或“oF”（on:表示对应的时段开启定时功能；oF:表示对应的时段关闭定时功能），按“**设置键**”可在“on”或“oF”之间切换。按“**上升键**”或“**下降键**”在0-23时段之间选择，对应的时段图标缓慢闪烁表示时段打开定时功能，时段快速闪烁则表示该时段取消定时。无操作8秒后退出设定状态。

在所设置的调整值位置，设置值闪烁提示。对应的时段图标缓慢闪烁表示时段打开定时功能，时段快速闪烁则表示该时段取消定时。

3 设置基准时钟

在关机状态下按“**设置键**”依次设置时钟时、分，按“**上升键**”或“**下降键**”对数值进行设置，无操作8秒后退出设定状态。