



Политика обслуживания

Этот продукт строго соответствует «Правилам ремонта и возврата микрокомпьютерной продукции» и предоставляет три гарантии покупателям этого планшета. Подробную информацию о политике обслуживания см. здесь:

<https://www.funyetstore.com/>

Информация по безопасности

Перед использованием и эксплуатацией оборудования, пожалуйста, прочтите и соблюдайте всю информацию по технике безопасности, чтобы обеспечить оптимальную работу оборудования и избежать опасных или незаконных ситуаций.

Предупреждение о безопасности системы

Обновите систему через официальные центры послепродажного обслуживания или с помощью функции обновления системы устройства. Использование других методов обновления может привести к повреждению функции безопасности системы и создать риски.

Компания не несет никакой ответственности за проведенный ремонт.

ВНИМАНИЕ: Доступ к сетевым ресурсам может сделать ваше устройство уязвимым для компьютерных вирусов, хакеров, шпионских программ и другой вредоносной деятельности, которая может повредить ваше устройство, программное обеспечение или данные.

Убедитесь, что ваш компьютер полностью защищен брандмауэром, антивирусным программным обеспечением и антишпионским программным обеспечением, а также регулярно обновляйте это программное обеспечение.

Инструкции по включению/выключению планшетного компьютера:

1. Включите устройство: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока экран не загорится и не отобразится анимация запуска.

2. Выключение: Когда планшет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока не появится меню выключения, затем выберите «Выключение».

3. Принудительное выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, чтобы принудительно завершить работу.

Эксплуатация и безопасность

Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, избегайте использования устройства на высокой громкости в течение длительного времени.

Используйте это устройство при температуре от 0°C до 35°C и храните его вместе с аксессуарами при температуре от -20°C до +45°C. Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды может привести к повреждению устройства.

Вина.

Не подвергайте устройство и его аккумулятор воздействию высоких температур или не храните его вблизи нагревательных приборов, таких как солнечные лучи, обогреватели, микроволновые печи, духовки или водонагреватели. Перегрев аккумулятора может привести к его взрыву.

Во время зарядки устройства розетка должна располагаться рядом с ним и быть легкодоступной.

Если зарядка завершена или не происходит, отсоедините зарядное устройство от устройства и выньте вилку из розетки.

Не используйте зарядное устройство во влажных местах (например, рядом с раковинами, ваннами или душевыми кабинами), а также не подключайте и не отключайте зарядное устройство от сети мокрыми руками.

В этом устройстве используется несъемный встроенный аккумулятор. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно, чтобы избежать сбоев в работе устройства или повреждения аккумулятора. Для вашей личной безопасности и обеспечения нормальной работы устройства настоятельно рекомендуется

Рекомендуется обратиться в официальный сервисный центр для замены аккумулятора данного устройства.

Утилизируйте данное устройство, батареи и другие аксессуары в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами. Неправильная утилизация батарей может привести к их взрыву.

Не бросайте аккумулятор в огонь, не разбирайте, не роняйте, не сдавливайте и не модифицируйте его, не вставляйте в аккумулятор посторонние предметы, не прокалывайте его и не погружайте его в воду или другие жидкости, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Избегайте внешних ударов и давления, чтобы предотвратить протечку батареи, перегрев, возгорание или взрыв.

Использование неразрешенных или несовместимых источников питания, зарядных устройств или аккумуляторов может привести к возникновению пожара, взрыва или другой опасности.

Используйте только аксессуары, одобренные производителем устройства и совместимые с ним. Использование других аксессуаров может привести к нарушению условий гарантии на данное устройство и страны/региона, в котором оно используется.

Правилам и могут привести к несчастным случаям. Если вам нужны сертифицированные аксессуары, обратитесь в официальный сервисный центр.

Радиоволны, генерируемые этим устройством, могут повлиять на нормальную работу имплантированных медицинских устройств и ли персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты и т. д. Если вы используете эти

Медицинские приборы. Проконсультируйтесь с производителем относительно ограничений по использованию данного прибора.

При использовании данного устройства соблюдайте дистанцию не менее 15 см от имплантированных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты и т. д.). Не исп

ользуйте неавторизованное стороннее программное обеспечение для обновления прошивки устройства.

и системы, что может привести к выходу устройства из строя, утечке ваших персональных данных и другим угрозам безопасности. Рекомендуется использовать онлайн-обновления или отправить устройство в ближайший официальный сервисный центр для обновления.

Чтобы предотвратить потерю данных, мы рекомендуем вам своевременно создавать резервные копии вашего устройства во время ежедневного использования, перед обновлением устройства или перед отправкой его в ремонт.