


易桌上型電 ミニデスクトップPC



接和インターフェイス
ボタンとポート





01 ○

复位孔

リセットホール

電源を外し、リセットボタンを 10 秒間押し続けると、BIOS が工場出荷時の状態に復元されます。

重要 ! 使用中に問題が発生した場合は、まずリセットホールを長押しして解決してみてください。



02 ⏹

電源ボタン

この電源スイッチは、ミニPCの電源をオン/オフにします。また、このスイッチを使ってミニPCを省電力モードにしたり、10秒間押し続けることでミニPCの電源を強制的にオフにしたりすることもできます。



03 ◀○

ヘッドフォン/ヘッドセット/マイク ジャック

このコネクタは、オーディオ出力信号をパワーアンプまたはヘッドフォンに接続するために使用されます。また、外部マイクを接続したり、オーディオ機器から信号を出力したりするためにも使用できます。



04 SS ➡➡

タイプCポート

Type-C インターフェースは最大 5Gbps の伝送速度を提供し、4K@60Hz のディスプレイ出力をサポートします。

DC 電源入力をサポートし、ミニ PC に電力を供給します。入力電圧は 12V です。



USB3.0ポート

USB3.0(ユニバーサルシリアルバス)ポートは、最大5Gbpsの転送速度を提供します。



USB2.0ポート

USB2.0(ユニバーサルシリアルバス)ポートは最大480Mbpsの転送速度を提供します。



HDMIポート

HDMIポート(High-Definition Multimedia Interface)は、互換性のあるデバイスに共通のデータ接続チャネルを提供する非圧縮の完全デジタルオーディオ/ビデオインターフェイスです。外部ディスプレイデバイスやテレビを接続するために使用できます。



ディスプレイポート

このDisplayPortは4K@60Hzでのディスプレイ出力をサポートし、ビデオ信号の送信中にHDオーディオ信号伝送のサポートを追加し、互換性のあるデバイス(セットトップボックス、統合アンプ、デジタルオーディオ、テレビなど)に共通のデータ接続チャネルを提供します。外部ディスプレイデバイスとテレビを接続するために使用できます。

⑨

2.5G LANポート

この RJ45 ネットワーク インターフェイスは
標準の Ethernet ケーブルをサポートし、ロー
カル エリア ネットワークに接続できま
す。(伝送速度 2.5Gbps)

⑩

1.0G LANポート

この RJ45 ネットワーク インターフェイスは
標準の Ethernet ケーブルをサポートし、ロー
カル エリア ネットワークに接続できま
す。(伝送速度 1.0Gbps)

⑪

電源入力

付属の電源アダプターは、AC電源をDC
電源に変換し、このジャックからミニPC
に電源を供給します。ミニPCの損傷を防
ぐため、付属の電源アダプターをご使用
ください。

警告 !電源使用中は、電源アダプターの
温度が上昇し、熱くなる場合があります。
電源アダプターを覆ったり、近づいたり
しないでください。

電源アダプター: DC 12V

「使用する

使用準備の手順

ステップ1

ケーブルを介してディスプレイ画面を MiniPC の HDMI コネクタ、DP コネクタ、または USB-C コネクタに接続します。



ステップ3

ミニ PC を電源アダプタとともに電源コンセントに接続します。



ステップ2

USB、Type-C ポートを介して周辺機器（キーボード、マウス、スピーカーなど）に接続します。



ステップ4

電源オンボタンを押してミニ PC の電源を入れます。



メモ: 本

このマニュアルに記載されているミニ PC とその付属品の外観、色、機能、写真は参考用であり、実際の製品とは異なる場合があります。箱に同梱されている電源アダプターは、購入したモデルと地域によって異なります。このマニュアルの内容とミニ PC の仕様は予告なく変更される場合があります。

使用上の注意

- 製品を使用する前に、マニュアルのすべての指示をよくお読みください。
- システムはクリーン バージョンとしてインストールされます。
- この製品を水や熱源の近くで使用しないでください。
- シャーシの開口部は換気用です。塞いだり覆ったりしないでください。
- システムの周囲に十分なスペースを確保し、通気口に物を入れないようにしてください。
- この製品は、周囲温度が 5°C ~ 35°C の環境で使用してください。
- 延長コードを使用する場合は、延長コードに接続されているデバイスの合計アンペア数が延長コードのアンペア定格を超えていないことを確認してください。

- 製品はユーザーから最低 20cm の距離を置いて設置および操作する必要があります。

使用中の注意

- 電源コードを踏んだり、ミニ PC の上に物を置いたりしないでください。
- 製品の上に水やその他の液体をこぼさないでください。
- 製品の電源をオフにしても、微量の電流が残っています。
- 製品を清掃する前に、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 製品に技術的な問題が発生した場合は、電源アダプターを抜いて、テクニカル サポートまたはカスタマー サービスにお問い合わせください。